

Technische Beschreibung:

Stromspeicher

Für das Thema liegen mehrere Ebenen in unterschiedlichen Raumeinheiten vor:

Ausbaustand Stromspeicher pro Bezirk,

Ausbaustand Stromspeicher pro Postleitzahl.

Die folgende Tabelle beschreibt die Attribute des Ausbaustands der Stromspeicher pro Bezirk:

Tabelle 1 zu Attributen der Ebene 1

Feldname	Feldbedeutung
id_bezirk	Schlüssel
bezirk	Bezirk
anzahl	Anzahl Anlagen
inst_leistung	installierte Leistung [MW]
nutz_speicherkap	nutzbare Speicherkapazität [MWh]
stadt_ges_anzahl	Anzahl Anlagen Berlin gesamt
stadt_ges_inst_leistung	installierte Leistung Berlin gesamt [MW]
stadt_ges_nutz_speicherkap	nutzbare Speicherkapazität Berlin gesamt [MWh]

Die folgende Tabelle beschreibt die Attribute des Ausbaustands der Stromspeicher pro Postleitzahl:

Feldname	Feldbedeutung
plz	Postleitzahl
anzahl	Anzahl Anlagen
inst_leistung	installierte Leistung [kW]
nutz_speicherkap	nutzbare Speicherkapazität [kWh]
stadt_ges_anzahl	Anzahl Anlagen Berlin gesamt
stadt_ges_inst_leistung	installierte Leistung Berlin gesamt [MW]
stadt_ges_nutz_speicherkap	nutzbare Speicherkapazität Berlin gesamt [MWh]